



SCALP NDS 72

Oppervlakte neutralisator, en behandelt de wit zweem op muren.

I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden ?

Dit product is bestemd om muren en ondergronden die met basische producten, type SCALP DMC 73 behandeld zijn. Los een zure oplossing die de witte zout vorming op alle muren grondig elimineert.

II / Voordelen van het product

- doeltreffend
- vlekt niet
- Ontglaanst glas niet
- Geschikt voor de afwerking van gevels die bevuild zijn met wit uitslag of andere zout vormingen.

III / Fysische en chemische eigenschappen

- Waterig product in vloeibare vorm
- Kkleurloos
- Soortelijke massa: 1,02 g / cm³ bij 20°C
- pH : 1
- Vorstbestendig
- Vlampunt : onbrandbaar

IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Het product is klaar voor gebruik.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol, verstuiver.
3. Werkwijze : Goed homogeen roeren, daarna aanbrengen op de te behandelen oppervlak tot volledige verzadiging. Herneem de behandeling zoveel maal als nodig. Nooit afwassen.
4. duur van de behandeling : Het betreft een doordrenkende behandeling.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen zal de werkzaamheid verminderd zijn.
6. Verbruiksrendement : Afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.

V / Voorzorgen bij het aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond :N Het product niet op staal of gegalvaniseerde voorwerpen werpen.
2. Bescherming van de gebruikers : Contact met huid en ogen vermijden. Indien aaraking, afspoelen met ruim water.

VI / Reinigen van de gereedschappen

Na ieder gebruik zullen de gereedschappen onmiddellijk schoongemaakt worden met ruim water.

VII / Verpakking en stapeling, stockering

- in 20 Kg verpakking, palet van 24 X 20 KG
- In 5 Kg verpakking, , verzamelbox van 4 X 5 KG

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het product uit te testen

SCALP E49a
2009

Création : Mars1997/1177

Mise à jour : Mars